

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味	
	警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味	
	警告・注意を促す内容を示します。(例：⚠️ 感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例：🚫 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例：🔌 プラグをコンセントから抜く)

警告

- 強制** 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
- 分解禁止** 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 強制** 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをする恐れがあります。
- 強制** 小さなお子様電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 禁止** 濡れた手で本製品に触らないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
- 電源プラグを抜く** 煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 水場での使用禁止** 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
- 電源プラグを抜く** 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 禁止** 筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。
 - ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。
 - ・本製品に布などをかぶせないでください。

本製品について
この装置は、クラスB情報技術装置です。お客様は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合は、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

切り取り

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

- ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー
本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL: () -

製品名	DT-F120/U2
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は当社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入をさらないでください。

年月日	サービス内容	担当

切り取り

注意

- 強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。
- 強制** パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
- 禁止** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
- 禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
 - ・強い磁界、静電気が発生するところ
 - 故障の原因となります。
 - ・湿度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - 故障の原因となります。
 - ・ほこりの多いところ
 - けが、故障、破損の原因となります。
 - ・振動が発生するところ
 - けが、故障、破損の原因となります。
 - ・平らでないところ
 - 故障や変形の原因となります。
 - ・直射日光が当たるところ
 - 故障や変形の原因となります。
 - ・火気の周辺、または熱気のあるところ
 - 故障や感電の原因となります。
 - ・漏電、漏水の危険があるところ
 - 故障や感電の原因となります。

強制 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、必ずバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制 各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。

禁止 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。

禁止 シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

禁止 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。

強制 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

- お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。

PC 86886.jp (http://www 不要)

86886.jp 検索

●インターネット(Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様

86886.jp/mail/ (http://www 不要)

法人のお客様

86886.jp/hojin/ (http://www 不要)

●電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の当社製品名 2. パソコンの型番 3.OS のバージョン 4. トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。詳細は当社ホームページ(86886.jp)をご覧ください。

個人のお客様窓口

050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口

050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC 86886.jp/shuri/ (http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録

ダウンロードの代行サービス(有料)

ACアダプター、ケーブル、その他付属品

http://www.buffalo-direct.com

バッファローダイレクト

検索

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2(ザクサク)」をご用意させていただきます。ぜひご利用ください。

PC http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

SAK2

検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS. We provide technical and customer support only in Japanese language. We provide technical and customer support only for use in Japan. 当社へご提供の個人情報は次の目的のために使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品運送/経路状況の確認/見積確認/品質向上のための送達後の動作状況確認(修理センター)

DT-F120/U2ユーザーズマニュアル
2012年10月17日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO 35012319-02

DT-F120/U2 ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はGガイドの電子番組表に対応しています。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□DT-F120/U2(本体).....1個

《上から見た図》

キャップ ストラップホルダー

miniB-CASカード挿入口

※取り外したキャップは、紛失しないよう挿入口側に付けて固定することができます。

USBコネクタ

miniB-CAS

□USBフレキシブルケーブル.....1本

□家庭用アンテナ変換アダプター...1個 (F型コネクタ)

□外部アンテナ.....1個

□ユーティリティCD.....1枚

□miniB-CAS(ミニビーカス)カード...1枚

※miniB-CASカードは台紙に貼付してあります。

miniB-CAS

□ユーザーズマニュアル(本紙).....1枚

□地デジが受信できないときは.....1枚

miniB-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のminiB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。

※ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアやヘルプが収録されています。詳しい操作手順はヘルプをご参照ください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ステップ2 miniB-CASカードをセットしよう

デジタル放送を視聴・録画するには、本製品に付属のminiB-CASカードをセットする必要があります。必ず次のようにセットしてください。

本製品

miniB-CASカード挿入口

切り欠き

miniB-CASカード

miniB-CASカードの向きを確認し、水平にして奥まで(上から見て、miniB-CASカードが見えなくなるまで)しっかり差し込んでください。

本製品

miniB-CASカード

見えなくなるまで奥に差し込みます。

「miniB-CASカード」と記載された面を上にして、切り欠きがない方向から差し込んでください。

誤った向きで差し込んだ場合、本製品を使用することができません。このようなときは、ピンセット等でminiB-CASカードを抜き出し、正しい向きに挿入しなおしてください。

【miniB-CASカードの取り扱い上のご注意】

- ・miniB-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。またminiB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- ・本製品使用中は、miniB-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
- ・miniB-CASカードのIC金属端子には手を触れないでください。
- ・miniB-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ・miniB-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ・miniB-CASカードに水をかけたり、ぬれた手で触らないでください。
- ・miniB-CASカードを分解、加工をしないでください。

【miniB-CASカード保管の際の注意】
付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、破損や紛失などした場合は、下記のminiB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。あらかじめご了承ください。
また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお客様に請求されますので保管する際にはご注意ください。

<miniB-CASカードのお問合せ先>
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
TEL：0570-000-250 (受付時間：10：00～20：00)

ステップ3 セットアップしよう

次の手順で本製品の取り付け、ソフトウェアのインストールを行います。

まだパソコンに本製品を取り付けていないでください。

1 パソコンの電源をONにします。
※コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

2 ユーティリティCDをパソコンにセットします。ピーキャストナビゲータが起動します。

※Windows 8をお使いの場合、CD挿入時に画面右上に「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、その部分をクリックし、次の画面で「PCastNavi.exeの実行」をクリックしてください。Windows 7/ Vistaをお使いで、「自動再生」画面が表示された場合は、「PCastNavi.exeの実行」をクリックしてください。また、インストール中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

「かんたんスタート」をクリックします。

本書では、パソコンでご利用になる場合を想定した操作方法を説明しています。タブレットをお使いの場合は、「クリック」を「タップ」と読み替えるなどして、本書をご活用ください。

※この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「PCastNavi.exe」をダブルクリックしてください。

以降は画面の指示にしたがってセットアップ(本製品の取り付け、ドライバー/ソフトウェアのインストール)をしてください。

※本製品には自由に角度、向きを調整できるフレキシブルUSBケーブルを付属しています。デスクトップ型パソコンの影になる場合や、他のUSBコネクタと干渉する場合にお使いください。

※セットアップ完了後、パソコンの再起動を行います。

※お使いのパソコン環境によっては、[パソコン再起動のお願い]画面が表示されることがあります。このようなときは、表示された手順に従って本製品を取り外し、パソコンを再起動してください。再起動後、手順 2 からインストールをやり直してください。

以上でセットアップは完了です。

メモ
ドライバーをインストールすると、[デバイスマネージャ] に本製品が次のように登録されます。
[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]
・BUFFALO DT-F120/U2 Video Capture
※[デバイスマネージャ]は、次の方法で表示できます。
Windows 8：スタート画面で[デスクトップ]を選択→カーソルを右上端に移動(タブレットでは画面右端を左にスライド)して[設定]を選択→[PC情報]を選択→[デバイスマネージャ]を選択します。
Windows 7/Vista/XP：[マイコンピュータ(またはコンピュータ)]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。
※登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストールに失敗しています。付属CDのビーキャストナビゲータで[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-F120 ドライバー]を選択し、[削除開始]を行った後、再度インストールを行ってください。

※本製品を使用するには、パソコンにスピーカーが接続されている必要があります(USB接続のサウンド機能およびBluetoothなどのデジタルオーディオ機器は非対応です)。

右上へつづく

次のページへつづく

(4)

(1)

